

ガスが出ない

赤ランプ点滅・LCD点灯

何らかの異常をマイコンメーターがキャッチしてガスを止めました。ガスメーターの前面にある赤いランプや液晶表示を確認してください。

ガスは出る

LCD点灯

警告表示		異常理由		原因	対応
S/SB型	H型				
1 2 3 ガス止	1 2 3 ○ ○ ●	流量遮断		●ゴム管外れや、ガス栓誤開放などにより大量のガス流出が発生。	●ゴム管外れや、ガス栓誤開放などのガス栓を閉めてください。 ●ゴム管をしっかりと取り付けてください。
1 2 3 ガス止	1 2 3 ● ○ ●	使用時間遮断		●風呂などのガス器具の消し忘れ。 ●コンロなどの長時間使用。	●消し忘れのガス器具栓を閉めてください。 ●コンロを時々止めてください。
1 2 3 ガス止	1 2 3 ○ ● ●	センサー作動遮断		●ガス使用中に大きな地震(震度5相当以上)が発生。	●ガス栓、器具栓を全て閉めてください。 ●安全を確認するまでガスを使用しないでください。
1 2 3 ガス止	1 2 3 ○ ● ●	ガス警報器作動遮断		●ゴム管外れや、立ち消えにより、ガス漏れが発生。	●ガス栓、器具栓を全て閉めてください。 ●ガス器具の着火・消火は常に目で確認してください。
1 2 3 ガス止	1 2 3 ○ ● ●	不完全燃焼警報器作動遮断		●不完全燃焼による不完全燃焼ガス発生	●ガス栓、器具栓を全て閉めてください。 ●ガス器具が古い為COガスが発生したと思われま。すぐに原因を調べにお伺いします。
1 2 3 ガス止 P	1 2 3 ○ ● ● (FMのみ)	圧力低下遮断		●ガスの圧力が異常に低下。 ●容器のガスが少なくなってガス切れ	●原因を調べにお伺いします。 ●ガス切れですから、容器を配送します。
1 2 3 ガス止	1 2 3 ● ● ●	遮断異常		●メーターの不具合(遮断弁)	●原因を調べにお伺いします。
1 2 3	1 2 3 ○ ● ○	流量式微小漏洩警告		●メーターの下流に漏れの疑いがあります。 ●口火(種火)のつけっぱなし	●原因を調べにお伺いします。 ●口火使用の場合は、口火登録にお伺いします。(テスト遮断により表示を消灯してください)
1 2 3	1 2 3 ● ○ ○	電池電圧低下警告		●マイコンを動かす電池の残量が少なくなった場合。	●原因を調べにお伺いします。 ●メーターを取り替えにお伺いします。
1 2 3	—	圧力式微小漏洩警告		●メーターの上流と下流に漏れの疑いがあります。 ●口火(種火)のつけっぱなし	●原因を調べにお伺いします。 ●口火使用の場合は、口火登録をします。(テスト遮断により表示を消灯してください。)
1 2 3	—	調整圧異常警告		●供給設備(調整器)の不具合の疑いがあります。	●原因を調べにお伺いします。
1 2 3	—	閉塞圧異常警告		●供給設備(調整器)の不具合の疑いがあります。	●原因を調べにお伺いします。
1 2 3	—	警報器電源プラグ抜け警告		●ガス警報器のプラグが電源コンセントから抜けています。(S型対応ガス警報器と)連動している場合)	●プラグを電源コンセントへさし込んで下さい。